



Guia Rápido

Rastreador Portátil PT-45

Canais de suporte técnico:
Chat online:
www.tecnologiagps.com.br
E-mail:
suporte02@tecnologiagps.com.br

ATENÇÃO! Seu rastreador já está previamente configurado e já possui um cartão SIM com internet ativa, entretanto é imprescindível que o usuário recarregue o chip com créditos, caso contrário o rastreador deixará de atualizar posições na plataforma depois de alguns dias.

Para começar a usar seu rastreador basta apenas ligá-lo, nenhuma outra ação é necessária.

NUNCA abra a tampa traseira do rastreador quebrando o selo de garantia, pois sem o mesmo intacto não haverá cobertura de garantia, salvo em situações em que houver acompanhamento do nosso suporte.

Ligar e Desligar o PT-45

O botão ON/OFF fica na quina indicada na imagem. Esta parte é macia (borracha) e aciona o botão.

Para ligar pressione e segure o botão por três segundos; os LEDs acenderão em sequência. Siga então para uma área aberta para que os sinais dos satélites sejam captados.

Para desligar, pressione e segure o botão por pelo menos 7 segundos. Para confirmar se o PT-45 está desligado, pressione rapidamente uma vez o botão; se nenhum LED se acender o aparelho está desligado. Se os LEDs piscarem, ainda está ligado. Repita então a operação.



PT-45 ainda ligado: um toque curto no botão e todos os LEDs piscam.

Recarregando o Rastreador PT-45

1. Encaixe o PT-45 no seu suporte de carregamento. **Atenção na posição** para que os contatos dourados da tampa do PT-45 coincidam com os pinos dourados do suporte de carregamento.
2. Conecte um lado do cabo USB no suporte de carregamento do PT-45 e o outro lado no carregador de parede. Nesse momento o PT-45 ligará automaticamente, isso é normal. **Durante toda recarga o aparelho fica sempre ligado.**
3. **Durante a recarga os 4 LEDs piscam sempre em sequência um após o outro; quando a carga está completa os 4 LEDs ficam acesos continuamente.**



Códigos de funcionamento dos LEDs

	4 LEDs apagados: Funcionamento normal - Sinal GSM OK - Sinal GPS OK		LED vermelho piscando a cada 5 segundos: - Bateria muito baixa Recarregue a bateria.
		LEDs vermelhos piscando a cada 1 segundo: - Falta de sinal GSM Aguarde passar por local onde haja sinal GSM da operadora.	
		LEDs verdes piscando a cada 1 segundo: - Falta de sinal GPS Em locais fechados não é possível captar o sinal dos satélites.	